

JB64/74 スペアタイヤ移動ブラケット

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

この説明書は知識、技術を持った方が取り付けられるということを前提にした説明書ですので、要点のみの説明になります。取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういう方のクレームはお受けできません。取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

取り付け説明(要点のみ)

- 1、本体土台を固定する4本のボルトは純正を使い、付属の平ワッシャ(M10)をボルトに通して締めてください。
平ワッシャを入れないと締めた際に塗装がはがれてしまいますので、平ワッシャを入れるのを忘れないでください。
- 2、ホイールブラケットはホイールを固定するボルトの1本のほうを上にしてください。
ブラケットには穴が多数開いています。使用されるタイヤサイズによって、お好みの高さに調整できます。
土台にホイールブラケットを固定するボルトは、ボルト側にスプリングワッシャを通し、ブラケット外側からボルトを通して、内側に平ワッシャとナットになります。
- 3、ボディとタイヤの隙間が少しだけ開くぐらいで出幅を調整し、ボルトを本締めしてください。

車検について

当スペアタイヤ移動ブラケットは折りたたみ式ではなく、車検の際に指摘を受ける事があります。指摘を受けた際は、ブラケットごとスペアタイヤをはずして車検を受けてください。

〒613-0036
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1
ハイブリッジファースト
TEL 0774-48-1167

JB64/74 スペアタイヤ移動ブラケット

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

この説明書は知識、技術を持った方が取り付けられるということを前提にした説明書ですので、要点のみの説明になります。取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういう方のクレームはお受けできません。取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

取り付け説明(要点のみ)

- 4、本体土台を固定する4本のボルトは純正を使い、付属の平ワッシャ(M10)をボルトに通して締めてください。
平ワッシャを入れないと締めた際に塗装がはがれてしまいますので、平ワッシャを入れるのを忘れないでください。
- 5、ホイールブラケットはホイールを固定するボルトの1本のほうを上にしてください。
ブラケットには穴が多数開いています。使用されるタイヤサイズによって、お好みの高さに調整できます。
土台にホイールブラケットを固定するボルトは、ボルト側にスプリングワッシャを通し、ブラケット外側からボルトを通して、内側に平ワッシャとナットになります。
- 6、ボディとタイヤの隙間が少しだけ開くぐらいで出幅を調整し、ボルトを本締めしてください。

車検について

当スペアタイヤ移動ブラケットは折りたたみ式ではなく、車検の際に指摘を受ける事があります。指摘を受けた際は、ブラケットごとスペアタイヤをはずして車検を受けてください。

〒613-0036
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1
ハイブリッジファースト
TEL 0774-48-1167