

## リアバンパータイプS-NP

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

### セット内容

リアバンパー本体、ナンバーランプ&ステー、ナンバー枠、テールランプブラケット左右、揺れ止め当て板、当てゴム、各ボルトナット

### 取り付け説明、注意事項、要点のみ。

- ボディにコーナー部についている白色のガーニッシュを外す。写真左上
- ボディマウントのプレートを上下逆にしてつける。写真左下。
- テールランプブラケットをバンパーに貼り付け、テールランプを装着する。
- ナンバーランプを付属のビスを使用しバンパーに固定する。
- 純正よりも大きなタイヤ装着するには、スペアタイヤアップステー(12000円)が必要になります。



バンパーの揺れ止め当て板にゴム板を貼り付けて、ボディマウントボルトに固定。純正のナットの下に平ワッシャーを入れてから当て板を入れる。平ワッシャーを入れないと、ナットに当て板が食い込んでしまいます。バンパー装着後、当て板をバンパーに押し当ててナットを締めて固定してください。

(写真はつけ方がわかりやすいようにバンパーを付けていない状態です。)

令和3年10月1日よりナンバーにかぶる部分のフレームの上限が上部は10mm以下という決まりができました。このナンバーフレームは13mmありますが、実際にナンバープレートにかぶっているのは約9mmなので車検に問題はありません。検査員に指摘された際はこちらを見せて説明してください。



発売元、問い合わせ

〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見253-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167