

フロント牽引フックセット

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

セット内容

右:牽引フック本体、裏面プレート、M8ボルトセットX4

左:牽引フック本体、裏面プレート、M8ボルトセットX3、高ナットX2、M8平ワッシャーX2

取付説明

- フレームの穴の内部に溶接の盛り上がりがあったり、アンダーコートが分厚く、本体のパイプが入らない場合があります。その際は穴の内側の溶接の盛り上がりやアンダーコートを削って差し込んでください。
- 右は写真右のように裏面にプレートを当てて、ボルトナットで固定するだけです。
- 左のタイダウンフックをカットする際は、牽引フックから出ない程度にできるだけ長めに残してカットしてください。
- 左は、写真左のように本体に高ナットを装着します。平ワッシャーは表裏両面に入れてください。位置を微調整し高ナットを締めこんだら、裏面プレートを当ててボルトナットで固定するだけです。



発売元、問い合わせ先

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167

リア牽引フックセット

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

セット内容

牽引フック本体、固定用ブラケット、M14ボルトセット長、M14ボルトセット短、M10ボルトセット X2

取付説明

- タイダウンフックをカットする事が可能です。カットする際は写真の位置でカットしてください。
- ブラケットの固定は付属の M14ボルトを使用します。長いほうが下から、短いほうが横からです。
- ブラケットとフレームの間に、付属のアルミブロックを挟んでボルトを通してください。
- フレームの内側はナットと平ワッシャーになります。S ワッシャーはボルト側に通してください。
- フックの固定は付属の M10のボルトセットを使用します。



発売元、問い合わせ先

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167