

ABS樹脂製リアバンパータイプS-NPワイド

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

セット内容

リアバンパー本体、ナンバーアップステー、ナンバーランプ&ステー、リベット2本、ナンバー枠、M6ナット&Sワッシャー3セット

取り付け説明、注意事項、要点のみ。

- ボディのコーナー部についている白色のガーニッシュを外す。写真左上
- 最後部のボディマウントの皿を裏返しにしてつける。
- テールランプは付属のナットとSワッシャーを使用しテールランプカバーに固定してからリアバンパーに貼り付ける。穴位置が合わない場合はヤスリで少し穴を広げてください。
- ナンバーランプを付属のビスでリアバンパーに固定する。
- ナンバーアップステーを付属のリベットでボディのナンバーステーに固定する。写真右上
- 純正よりも大きなタイヤ装着するには、スペアタイヤアップステー(12000円)が必要になります。



令和3年10月1日よりナンバーにかぶる部分のフレームの上限が上部は10mm以下という決まりができました。このナンバーフレームは13mmありますが、実際にナンバープレートにかぶっているのは約9mmなので車検に問題はありません。検査員に指摘された際はこちらを見せて説明してください。

発売元、問い合わせ

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井新荒見253-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167