

JB64 パイピング・ブローオフバルブ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術、資格、用語の理解のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

セット内容(パイプ関連のすべてのパーツを記載しています。購入いただいたパーツの欄をご確認ください。)

エアクリーナーパイピング: エアクリーナーIN 側パイプ、エアクリーナーOUT 側パイプ、ホース(50Φ2個、45Φ1個)

ホースバンド(50Φ用4個、45Φ用2個)、防振ゴム

インタークーラーパイピング: インタークーラーIN 側パイプ、インタークーラーOUT 側パイプ、径違いホース2個、45Φホース2個

ホースバンド8個、純正ブローオフメクラ蓋、メクラキャップ(ホースバンド付き)、ブローオフバルブ

ブローオフリターン: ブローオフホースアダプター、ホース、サクシオン側ホースアダプター、ホースバンド2個 ※

デザインブローオフリターンパイプ: リターンパイプ、ホース、ホースバンド4個、ボルトナット2組 ※

※ブローオフリターンとデザインブローオフリターンパイプを同時に購入いただいた際は、長めのホース1本とホースバンド4個のセット

取り付けに関する要点、注意事項

エアクリーナーパイピング

- IN 側パイピングは防振ゴムを使用し固定。写真上左

インタークーラーパイピング

- 純正のブローオフバルブをはずし、付属のメクラ蓋(またはホースアダプター)、メクラキャップを装着。
- タービン OUT、インタークーラーIN は径違いホースを使用。インタークーラーOUT は少しホースが大きいですが、バンドで締めれば問題はありません。
- ブローオフバルブへのホースは写真上中の位置から、付属のホース(4Φ)を使用し繋げる。バルブのトップの調整はいちばん緩めたところから1回点半ぐらい締める。
- 他、ホースをはずした箇所は、純正のホースを切ってメクラする。写真上右奥側のように

ブローオフリターン

- ホースが折れ曲がったり、引っ張られたりしないようにブローオフバルブの向きを調整する。
- 付属のホースアダプターをブローオフ側、サクシオン側共に装着し、ホースを適切な長さにカットし繋げる。

デザインブローオフリターンパイプ

- グリルを固定しているクリップをはずし、付属のボルトナットで固定。ボンネットフックに当たらないように位置を調整する。



パワーチャンバーも装着される際は
パワーチャンバーのエルボホースが長めのため、パワーチャン
バーの入り口が少し低いです。エルボホースを切って少し短
くし入り口の高さを調整してください。

発売元 〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167