

## リアルーフスポイラー

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

両面テープは貼り直しができないため、慎重に作業してください。

装着後剥がれて飛んでいった等のトラブルについて、当社は一切の責任を負いませんので、たまに剥がれがないかチェックするようにしてください。また、両面テープだけで心配な方は接着剤やビスを使用して固定してください。

### 取り付け注意点

- 塗装前に車輻に当ててフィッティングのチェックしてください。写真1の○の部分ボディに当たる場合は少し削る。
- ルーフスポイラーに両面テープを貼る際、左右両端部から5センチぐらい(車輻の側面になる部分)は両面テープを貼らない。側面にくる部分に両面テープを貼ると浮く部分が出てきてしまいます。
- 当社では写真2のようにセンター部でボディとルーフスポイラーの位置決め印をし、ずれにくいようにしています。



写真1



写真2

京都府久世郡久御山町田井新荒見 254-1  
ハイブリッジファースト  
TEL 0774-48-1167