

## スペアタイヤアップステー

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。  
取り付けに自信のない方、この説明でわからない方は無理に取付をせず、ショップ等にご相談ください。  
取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。  
取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

### セット内容

ステー右用、ステー左用、皿ボルト2本、ナットセット4組

### 装着要点

ステーはボルトが上、板に折り返しのある側が外にきます。  
一番上の穴を使用する場合は、付属の皿ボルトを使用してください。  
下側は純正のボルトを使用してください。

JB64のスペアタイヤブラケットは1段階しか上げる事ができません。  
2段階以上上げるには、リアワイパーを外すか、74のスペアタイヤブラケットに交換するかになります。

発売元、問い合わせ先  
〒613-0036  
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1  
ハイブリッジファースト  
TEL 0774-48-1167

## スペアタイヤアップステー

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。  
取り付けに自信のない方、この説明でわからない方は無理に取付をせず、ショップ等にご相談ください。  
取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。  
取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

### セット内容

ステー右用、ステー左用、皿ボルト2本、ナットセット4組

### 装着要点

ステーはボルトが上、板に折り返しのある側が外にきます。  
一番上の穴を使用する場合は、付属の皿ボルトを使用してください。  
下側は純正のボルトを使用してください。

JB64のスペアタイヤブラケットは1段階しか上げる事ができません。  
2段階以上上げるには、リアワイパーを外すか、74のスペアタイヤブラケットに交換するかになります。

発売元、問い合わせ先  
〒613-0036  
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1  
ハイブリッジファースト  
TEL 0774-48-1167